

Equotip 540



Equotip® 540 Descripción general

El Equotip 540 de Proceq es el modelo básico de nuestra línea Equotip con las mejores características de su clase y una convincente ruta de actualización a los sofisticados modelos Equotip 550. Es la herramienta esencial para uso regular periódico sin necesidad de crear de informes extensivos.

	Equotip 540 (Leeb D: 356 20 002 / UCI: 356 20 005)	Equotip 550 (Leeb D: 356 10 002 / UCI: 356 10 005)	
Software	El mejor funcionamiento de medición de su clase en conformidad con normas internacionales	●	●
	Amplia variedad de características de guardar datos y exploración en la unidad misma	●	●
	Navegación intuitiva en pantalla táctil y vistas personalizadas	●	●
	Conversiones de cambio rápido (UCI)	●	●
	Informes PDF predeterminados	●	●
	Informes PDF personalizables		●
	Exportación de datos al PC a través de Equotip Link		●
	Conexión de sondas adicionales		●
	Compensación automática de la dirección de impacto (Leeb D)		●
	Curvas de conversión personalizadas		●
	Asistentes interactivos		●
	Protección con contraseña para bloqueo del dispositivo		●
	Soporte en varios idiomas	●	●
Hardware	Potente pantalla táctil con caja robusta	●	●
	Sonda Equotip Leeb D o bien UCI HV1-10 con cables	●	●
	Robusto estuche de transporte	●	●
	Compatible con otras sondas de la clase Equotip		●
	Bloque de ensayo		●
	Placa comparadora de rugosidad superficial		●
Pasta de acoplamiento		●	
Actualización de Equotip 540 a Equotip 550 para desbloquear todas las características del software simplemente adquiriendo una clave de activación (Leeb D: 356 00 115 / UCI: 356 00 116) en su red de ventas de Proceq. Los componentes del hardware se habrán de adquirir por separado.		→	

Favor de tener en cuenta:

- Las actualizaciones del firmware del Equotip 540 se pueden realizar a través del software de PC Equotip Link.
- Los manuales de operación y las guías de inicio rápido incluidas se refieren a las funcionalidades plenas del Equotip 550.